






Vedlegg Smart-UPS[™] C 1000/1500 VA 120/230 Vac tårn/rackmontert 2U

Oversikt



Dette vedlegget gir korleksjoner til instruksjonsbølene for Smart-UPS[™] C 1000/1500 VA 120/230 V tårn og rackmontert 2U.

Referanseveiledning for funksjon

Normal modus

Funksjon	Knapp	Tid (i sekunder)	UPS- status	Beskrivelse
Strøm				
Strøm på		0,2	Av	Trykk på STRØM PÅ/AV-knappen for slå på UPS-en. UPS-en betjenes på vekselstrøm. Hvis vekselstrøm ikke er tilgjengelig, betjenes UPS-en på batteristrøm.
Strøm av		2	På	Trykk på STRØM PÅ/AV-knappen for slå av UPS-en.
Display				
Statusforespørsel		0,2	På	Trykk for å bekrefte statusen eller tilstanden til UPS-en. LCD-displayet lyser i 60 sekunder.
Stille				
Aktiver/deaktiver		2	På	Aktiver eller deaktiver lydalarmene. Stille -symbolet lyser og UPS-en piper én gang.
Feiltilbakestilling		2	Feil	Når en feil er identifisert, trykker du på STRØM PÅ/AV-knappen for å fjerne den visuelle indikasjonen og gå tilbake til standby-status.







Konfigurasjonsmodus

Konfigurasjonsmodus gir flere alternativer for UPS-en. Trykk og hold STILLE-  og MENY-  knappene i 2 sekunder til systemet gir et kort pip, så vil displayet blinke for å indikere at UPS-en har gått inn i konfigurasjonsmodus.

Når du er i konfigurasjonsmodus kan du bruke MENY-knappen for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene. STILLE-knappen velger konfigureringsinnstilling for det alternativet.



Merk:Når systemet merker at det er gått 15 sekunder uten aktivitet i konfigurasjonsmodus, eller når du trykker og holder STILLE- og MENY-knappene i 2 sekunder til systemet gir et kort pip, går programmet automatisk ut og returnerer til normal modus.

Funksjon	Alternativer	Beskrivelse
selvtest	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Standardinnstilling • 1: Start selvtest 	<p>Når dette er satt til 1, vil et trykk på MENY-knappen utløse selvtesten og avslutte konfigurasjonsmodus.</p> <p>0 er standardinnstillingen, som betyr at selvtest ikke vil starte når du trykker på MENY-knappen og at du vil gå videre til neste konfigurasjonselement.</p> <p> Merk: Dersom UPS-en er satt i konfigurasjonsmodus mens UPS-ens utgangsstrøm er slått av, vil selvtestfunksjonen ikke være tilgjengelig.</p>
Strøm kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • God  • Bra  • Dårlig  	<p>Velg kvaliteten på inngangsstrøm fra nettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis det velges God, går enheten over til batteristrøm oftere for å sikre den reneste strømtilførselen til utstyret som er koblet til. • Hvis Bra er markert, er UPS-en under normale driftsforhold. • Hvis Dårlig velges, godtar UPS-en større strømsvingninger og kobler ikke over til batteri like ofte. <p>Hvis du er usikker på den lokale strømkvaliteten, velger du God.</p>
Innstilling for utgangsspenning <small>*Kun 230 volts-modeller</small>	<ul style="list-style-type: none"> • 220 Vac • 230 Vac • 240 Vac 	<p>Velg riktig spenning for uttak når UPS-en er i batterimodus.</p>
Demping av LCD-skjerm	<ul style="list-style-type: none"> • Ladinglinjen viser 100 % = alltid på.  • Ladinglinjen viser 0 % = auto-demping.  	<p>Når demping av LCD-skjerm er konfigurert til auto-demping, vil LCD-skjermen lyse opp hvis en knapp trykkes eller en hendelse skjer, så vil den automatisk dempes etter 60 sekunder uten aktivitet.</p>
Aktiver grønn modus	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Deaktiver • 1: Aktiver 	<p>Når grønn modus er aktivert, drives UPS-en på det mest effektive nivået ved å unngå ubrukte AVR-komponenter mens godkjent vekselspenning er tilstede. UPS-en går inn i og ut av Grønn-modus automatisk når dette er aktivert.</p>
Tøm hendelsestaller	<ul style="list-style-type: none"> • I/T 	<p>Hendelsestalleren tømmes når STILLE-knappen trykkes.</p>

Informasjon om kundestøtte og garanti er tilgjengelig på APCs webområde www.apc.com.